

富士川町ますほ文化ホール 道具、備品リスト 1/2

2015/1/23

TEL 0556-22-8811 FAX 0556-22-8815

	品名	サイズ W・D・H	数量	備考	
	所作台(天板/スプルス・框/米褥)	3尺×2間×4寸	23台		
	化粧框(天板/スプルス・框/米褥)	8間×4寸	1式		
	花道用所作台(天板/スプルス・框/米褥)	4尺×9尺×4寸	2台	下手専用 1式	
	花道用所作(変形)(天板/スプルス・框/米褥)	4尺×4尺8寸×4寸	1台		
	開丁場(天板/スプルス・框/米褥)	3尺×3尺×4寸	1台		
	鳥屋 囲(揚幕・人形立×2付属)		1式		
	仮説花道(上手、下手用)	5尺3寸幅×2尺高	各1式		
	平台(天板/杉・柱/米褥)	2尺×6尺×4寸	24枚		
	平台(天板/杉・柱/米褥)	3尺×3尺×4寸	2枚		
	平台(天板/杉・柱/米褥)	3尺×6尺×4寸	20枚		
	平台(天板/杉・柱/米褥)	4尺×6尺×4寸	10枚		
	R部入り平台(天板/杉・柱/米褥)	3尺×6尺×4寸(R≒4尺)	2枚		
	R部入り平台脚(天板/杉・柱/米褥)	3尺×2尺9寸×1尺6寸(R≒4尺)	2台		
	ツカミ金具(平台用/鉄製)	68×30×24	100個		
	開き足(中足)	3尺×1尺5寸×2尺	9台		
	開き足用固定貫	1寸×2寸×2間	8本		
	山台(雛壇・1尺高/天板・杉/柱・米褥)	4尺×6尺×1尺	6枚		
	山台(雛壇・2尺高/天板・杉/柱・米褥)	4尺×6尺×2尺	6枚		
	山台(雛壇・3尺高/天板・杉/柱・米褥)	4尺×6尺×3尺	6枚		
	ツカミ金具(山台用/鉄製)	115×33×24	53個		
	山台用階段(2段/箱型)	2尺高	1台		
	山台用階段(3段/箱型)	3尺高	1台		
	ステージ用階段(2段/梯子形)	2尺高	2台		
	箱足(箱馬/杉製)	1尺×1尺6寸×6寸	30個		
舞 台 関 係	松羽目(ドロップ式)	2間半×7間	1枚		
	地 絣(綿布・黒)	7間半×5間半	1枚		
	地 絣(綿布・グレイ)	7間半×5間半	1枚		
	緋毛氈(フェルト製)	1間×2間	10枚		
	リノリウム(黒・2mm厚)	1間×20M	11本		
	リノリウム(黒・2mm厚)	1間×18M	1本		
	リノリウム(黒・2mm厚)	1間×16M	1本		
	カーペット(黒・パンチ)	1間×15m	6枚		
	カーペット(赤・パンチ)	3尺×6尺	2枚		
	カーペット(グレー・パンチ)	3尺×6尺	3枚		
	金屏風(パネル製)	8尺×2尺5寸×6曲	1双		
	鳥の子兼用銀屏風	8尺×2尺5寸×6曲	1双		
	演 台(角型・花台付・町章有り)		1式		
	演 台(ラウンド型・花台付・無印)		1式		
	司会台(角型・無印)		1台		
		国旗・町旗(パネル製)		各1枚	
		看 板(常備)	5710mm×930mm	1枚	
		看 板(タテ看板・脚付)	900mm×2270mm/脚高320mm	1枚	
		表示板(トンボ・木製)	1510mm×420mm	10台	
	めくり台(木製)	1520mm×300mm	1台		
	指揮者台	760mm×910mm×250mm	1台		
	指揮者台	800mm×900mm×320mm	1台		
	譜面台(指揮者用)		2台		
	譜面台(オーケストラ用)		60台		
	譜面台(折りたたみ)	カワイ No7	7台		
	譜面台(折りたたみ)	ヤマハ MS-30B	5台		
	譜面台(折りたたみ)	CHUKAN MS-30	5台		
	高低自在椅子(背なし)		3脚		
	高低自在椅子(背あり・トムソソ椅子)		10脚		
	コントラバス用椅子		4脚		
	譜面灯		2台		